




SeeandSound

SeeandSound



MYTVONLINE



SeeandSound

SeeandSound



Configuration Formuler IPTV

Raccorder câbles HDMI, alimentation et ADSL

Welcome : Choisir sa langue

Select your Wi-Fi network : Si vous désirez configurer le WIFI vous pouvez le faire directement ici sinon passer en allant sur SKIP

Setup Wired Network : « OK »

Network Summary : Si connecté à internet vous devriez voir « Connected to internet : YES » sur la dernière ligne. Sinon vérifiez votre connexion.

Adjust the area to fit the TV display : Faire correspondre les coins aux bords de votre télévision puis appuyer sur « Exit »

Select region and area : Choisir Europe puis la ville

Use 24 hour format : Choisir Yes et le format qui vous convient

Le boîtier sauve vos informations et redémarre. Votre configuration est terminée, vous vous retrouvez sur l'écran d'accueil du décodeur.

Configurer MyTV Online

Portal Nickname : Nom du service

Portal Url : Adresse du portail

Login required: Si nécessaire entrer le login et mot de passe fourni par le service

Appuyer sur « CONNECT »

TV « Live »

Les chaînes et bouquets apparaissent sous forme de « volets »

Appuyez sur la touche gauche pour le volet contenant la liste des bouquets

Choisissez le bouquet puis « OK »

Vous vous retrouverez dans le « volet » contenant les chaînes de ce bouquet.

FAVORIS

Souvent une même chaîne apparaît plusieurs fois car elle est proposée en différente résolution (Full HD, HD etc). Le plus simple est de mettre toutes les chaînes qui vous intéressent dans vos favoris en allant sur la chaîne et appuyant sur la touche bleue, une étoile apparaîtra à côté du titre de la chaîne montrant que ça a réussi. Le bouton « FAV » de la télécommande vous envoie directement vers la liste des chaînes mises en Favoris.



Films et Séries

Option 1 : Pour les Films appuyer brièvement sur la touche VOD/live (MyTVOnline 1), VOD sur MyTVOnline2, Pour les séries rester appuyer sur la touche VOD/live.

Option 2 : Avec la touche « MENU » (mais attention de ne pas modifier les paramètres ou le Portal)

Changement de langues et sous-titres

TV Live : bouton rouge

VOD / Séries :

- Sous MyTVOnline1 appuyer sur le bouton « rouge »
- Sous MyTVOnline2 appuyer sur la touche « bas », la deuxième barre contiendra les options de langues

Replay

Appuyez sur le bouton « EPG » et remontez le temps depuis cette interface, un pictogramme apparaît sur les émissions que vous pourrez revoir.

Enregistrement

Branchez une clé USB ou un disque dur externe sur l'appareil

Seules les chaînes sont enregistrables sous MyTV Online, vous ne pourrez pas enregistrer des films ou séries depuis la librairie de de la VOD.

Enregistrement Live : Appuyer sur la touche 

Vous verrez un compteur se lancer. L'enregistrement se terminera à la fin de l'émission en cours.

Pour arrêter la vidéo appuyer sur le bouton 

Enregistrements programmés : Appuyez sur le bouton « EPG » et allez sur l'émission à enregistrer et appuyer sur la touche  Aussitôt que votre enregistrement commencera, le boîtier se mettra sur la chaîne à enregistrer.

Accéder à la liste de vos enregistrements avec le bouton « Playlist »



Timeshift

Pour mettre votre télévision sur Pause :

Branchez une clé USB ou un disque dur externe sur l'appareil

Appuyez sur le bouton « Pause »

Relancez la chaîne en appuyant sur le bouton « Play »

Démarrer le boîtier sur MyTVOnline

Appuyez sur le bouton « maison » puis :

Mytv Online (1) : Utiliser les touches directionnelles pour aller sur la roue crantée 

Descendre sur « Application de démarrage »

Entrer le code par défaut « 0000 » et appuyer sur OK

Choisir MyTV Online

MyTV Online2 : Descendre et aller sur démarrage de configuration puis « OK »

Descendre sur « Application de démarrage »

Entrer le code par défaut « 0000 » et appuyer sur OK

Choisir MyTV Online2

MirrorCast

Avec l'application Air Sync Remote Z, vous pourrez utiliser votre smartPhone Android comme télécommande, caster l'écran de votre télévision,...

Aller sur le PlayStore et télécharger l'application

Connecter les deux appareils sur le même WIFI et lancer l'application.

Cliquez sur «No STB connected» et choisissez votre Box dans la liste

Applications Android

Pour les applications, seules celles contenues dans le « Market » sont recommandées. Les applications du PlayStore ne sont pas forcément compatibles avec le boîtier car certaines requièrent une version plus récente d'Android que celle installée sur l'appareil. En passant par le Market vous installerez une version compatible.